

Mixeur plongeant



Référence : DOP213
Version : 1.5
Langue : Français



Manuel d'instructions

Vous avez acheté un produit de la marque livoo et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil. Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation

1. Avant sa mise en service, assurez-vous que la tension de votre sortie murale correspond à la tension nominale indiquée.
2. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon endommagé ou après un mauvais fonctionnement du cordon ou un cordon endommagé de quelle que façon qui soit.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.(*)
4. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir

Manuel d'instructions

ou toucher une surface chaude.

5. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche ce produit avec les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
6. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou enlever les accessoires et avant de le nettoyer.
7. Une surveillance étroite s'impose lorsque votre appareil est utilisé à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
8. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
9. N'utilisez pas à l'extérieur (à usage domestique uniquement).
10. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
11. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
12. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
13. Toujours déconnecter le mélangeur de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
14. L'appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen

Manuel d'instructions

d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

15. Les accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
16. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
17. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
18. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
19. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
20. Des précautions devront être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
21. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement
22. Soyez prudent si du liquide chaud est dans le mélangeur car il peut être éjecté de l'appareil en raison d'un brusque dégagement de vapeur d'eau.
23. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

Manuel d'instructions

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Électricien qualifié compétent:** département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220V-240V~ 50Hz-60Hz

Puissance : 300W

KB : 80 sec / off: 1 min 5 cycles max (pour 360g d'eau / 80gr oignons /carottes ou pommes de terre cuits)

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Bouton on/off
2. Pied amovible et lames





Manuel d'instructions

UTILISATION

Cet appareil vous permet de mixer les aliments pour bébés, soupes, sauces, et les milkshakes. Pressez sur le bouton on/off. Si vous relâchez le bouton, l'appareil s'arrêtera.

Pour mixer les ingrédients.

1. Mettez les ingrédients dans un récipient adapté, s'ils sont encore chauds, attendez que la température descende au-dessous de 70°C afin d'éviter une surchauffe du bloc moteur.
2. Montez le pied mixeur sur le bloc moteur. Verrouillez.
3. Branchez l'appareil. Pour éviter des éclaboussures, veillez à mettre les lames du mixeur dans le bol rempli avant de le mettre en marche.
4. Maintenez fermement le récipient contenant les ingrédients à mixer.
5. Appuyez sur le bouton on/off pour mettre en marche le mixeur.

Note : La base du mixeur ne doit pas être immergée. Le temps maximum d'utilisation ne doit pas dépasser 80sec par cycle (5 cycles max).

6. Déplacez doucement l'appareil de haut en bas et avec un mouvement circulaire afin de mélanger les ingrédients.
7. Après utilisation, relâchez le bouton pour arrêter le mixeur, débranchez le de la prise et démontez le pied mixeur.

NETTOYAGE

NOTE: Faites très attention lorsque vous manipulez les lames. Ne touchez pas les lames avec les doigts. Elles sont très tranchantes et peuvent causer des blessures en cas de contact.

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise murale avant tout nettoyage.
2. Démontez le pied mixeur du bloc moteur et nettoyez-le à l'eau savonneuse

Note : Il est beaucoup plus facile de nettoyer les accessoires immédiatement après leur utilisation, les laver dans de l'eau chaude savonneuse, rincez et bien sécher avant de ranger.

3. Le bloc moteur peut être nettoyé avec un chiffon humide, et doit être essuyé avec un chiffon sec.

ATTENTION: Le bloc moteur ne doit jamais être immergé dans l'eau ni tenu sous l'eau du robinet.

4. N'utilisez pas de détergent ni de matière abrasive pour nettoyer le mixeur plongeur, car cela risque de l'abîmer.



Manuel d'instructions



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.