

Bouilloire électrique



Référence : DOD184
Version : 1.7
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ DU TEMPS POUR BIEN LIRE LE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont

Notice d'utilisation

conscience des dangers encourus. le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

4. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. L'appareil ne doit pas être immergé. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(*) .
8. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et le placer dans un environnement sec.
9. Toujours débrancher l'appareil en cas de disfonctionnement, avant de le remplir, après usage ou avant de le nettoyer.
10. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).
11. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utiliser ce produit avec les mains mouillées.
12. Ne pas toucher la surface chaude. Utiliser les poignées ou les boutons seulement.
13. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. Ne

Notice d'utilisation

pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.

14. Mettre l'appareil sur une surface plane et stable.
15. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
16. Ne jamais utiliser la bouilloire sans l'avoir remplie d'eau, n'utilisez que de l'eau froide ou tiède.
17. Ne pas dépasser le niveau d'eau maximum autorisé. Ne pas continuer d'utiliser l'appareil en cas de débordement.
18. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée
19. Ne jamais mettre l'appareil dans un four (micro-onde inclus).
20. N'oubliez pas que la température de l'eau, une fois chauffée, est élevée, tenez le récipient avec précaution pour éviter toute brûlure.
21. Les bouilloires sans fil devront être utilisées avec le support fourni avec.
22. Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher.
23. S'assurer que la température ambiante est supérieure à 0 degré sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
24. Régulièrement détartrer la bouilloire afin d'assurer un fonctionnement optimal et de prévenir tout dysfonctionnement.
25. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.

Notice d'utilisation

26. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
27. Il est nécessaire de maintenir l'appareil propre car il est en contact avec des aliments.
28. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
29. Toujours éteindre l'appareil avant d'assembler, de désassembler les accessoires ou avant de le nettoyer.
30. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
31. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e)
 - en cas de mauvais fonctionnement
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit
 - s'il est tombé dans l'eau
 - si vous l'avez laissé tomber
32. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
33. La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non-respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie

Notice d'utilisation

34. Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
35. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.
36. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
37. Seul des connecteurs appropriés devront être utilisés.
38. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) **Personne de qualification similaire** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

- Ne pas enlever le couvercle pendant que l'eau bout.
- Positionner le couvercle de sorte à ce que la vapeur se dirige loin de la poignée.

Notice d'utilisation

- Si la bouilloire est trop remplie, il se peut qu'il y ait des projections d'eau bouillante.
- Remplissez la bouilloire uniquement avec de l'eau froide.
- Le niveau de l'eau doit se trouver entre les repères MAX. et MIN.
- ATTENTION : La bouilloire doit être éteinte avant de l'enlever de son support.
- Vérifier que le couvercle soit correctement fermé.
- Eviter tout débordement sur le connecteur.
- la surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance : 1850-2200W

Capacité : 1,7L

Consommation en mode arrêt: 0W

Avant la première utilisation de la bouilloire, remplissez-la avec de l'eau froide et faites-la bouillir deux fois sans verser d'additifs puis jetez l'eau.

UTILISATION

1. Remplissez la bouilloire avec de l'eau en respectant l'indicateur du niveau d'eau.
2. Placez la bouilloire sur la base et branchez la bouilloire.
3. Mettez la bouilloire sur la position '1'. Le voyant de contrôle sur l'indicateur d'eau indique que l'eau chauffe.
4. Après ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement. Débranchez-la de la prise secteur. Gardez le couvercle fermé pendant que vous versez l'eau chaude. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée.
5. Une fois que la bouilloire s'est éteinte automatiquement, il peut s'écouler un court délai avant qu'elle puisse refonctionner. Cela ne dure généralement pas plus de 20 secondes
6. La protection anti surchauffe fonctionnera si vous allumez accidentellement la bouilloire lorsqu'elle fonctionne à vide, attendez 15 minutes après la coupure avant de réutiliser la bouilloire.

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Vérifiez que l'appareil est débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.
2. Pour nettoyer les surfaces externes, utilisez un chiffon humide pour essuyer le corps de l'appareil puis séchez.
3. Pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire, utilisez un chiffon doux et humide ou une brosse à poils doux pour éliminer les résidus.

Remarque : ne jamais utiliser de produits abrasifs

4. Ne jamais plonger la bouilloire ou sa base dans l'eau.
5. Pour nettoyer le filtre, ouvrez le couvercle et sortez le filtre de la bouilloire, puis rincez sous l'eau froide et séchez soigneusement.
6. Lave-vaisselle interdit.
7. L'appareil doit être détartré régulièrement pour garantir une performance optimale. La fréquence dépend de la dureté de l'eau et du nombre d'utilisations :

Si vous commencez à remarquer une augmentation du bruit pendant le processus, ou si la bouilloire s'éteint avant la fin du processus, un détartrage est nécessaire.

En général, le détartrage doit être fait de la manière suivante :

- Si vous utilisez de l'eau douce, au moins tous les 6 mois.
- Si vous utilisez de l'eau dure (calcaire), au moins tous les 3 mois.

Il est vivement recommandé d'utiliser un produit adapté aux bouilloires en plastique.

Lisez attentivement les instructions du produit de détartrage puis procédez au processus étape par étape. Après le détartrage, rincez l'intérieur de la bouilloire sous l'eau froide.

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis