

Clavier gamer semi mécanique filaire



Référence :

Version :

Langue :

TEA282

1.4

Français



Manuel d'instruction

Merci d'avoir acheté un produit de la marque LIVOO. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

**AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS,
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE
RAPPORTANT A LA SECURITE ET LES CONSERVER POUR
REFERENCE ULTERIEURE.**

1. Utilisez ce produit uniquement à l'aide du câble de charge/câble de données USB fourni et d'un port USB sur votre PC.
 2. Utilisez et stockez ce produit dans un environnement tempéré.
 3. Débranchez cet appareil si vous prévoyez de ne plus l'utiliser pendant une période prolongée ou en cas d'orages ou de risques de coupure d'électricité.
 4. Confiez ce produit et/ou les accessoires qui l'accompagnent à du personnel qualifié en cas de dommage ou de dysfonctionnement. Des réparations incorrectes peuvent faire courir de graves risques à l'utilisateur.
 5. Ne couvrez pas, n'obstruez pas les ouvertures et n'utilisez pas ce produit dans un espace confiné.
 6. N'utilisez pas ce produit à proximité ou en présence de liquides, et mettez-le hors de tension immédiatement en cas de contact avec des liquides.
 7. N'introduisez pas d'objets étrangers dans les ouvertures du produit
ATTENTION :
 8. Si vous ne respectez pas tous les consignes de sécurité, vous risquez l'endommagement du produit, une explosion, un incendie et/ou un choc électrique.
 9. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radioélectriques provoquées par des modifications non autorisées de cet équipement.
 10. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
- RISQUE DE COURT-CIRCUIT OU D'INCENDIE !**

Manuel d'instruction

11. Avant de brancher le produit à une prise de courant, il faut s'assurer que la tension est égale à celle imprimée au dos ou en dessous du produit.

12. Ne jamais brancher le produit à une prise de courant si la tension est différente.

13. Si le produit est transporté à une température inférieure à 5°C, déballez le produit et attendez que sa température corresponde à la température ambiante avant de le rebrancher.

RISQUE DE SURCHAUFFE !

14. Ne jamais installer ce produit dans un espace réduit. Toujours laisser un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour des raisons de ventilation.

15. Conservez la documentation originale du produit pour référence future.

16. Conservez l'appareil à l'abri des sources de chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.

17. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

18. N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.

19. Maintenez l'appareil à l'abri de la poussière, des peluches, etc.

20. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

21. Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.

22. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

23. Cet appareil n'est pas un jouet.

24. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de produits chimiques ou d'abrasifs durs.

25. Attention: Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans le clavier.

26. Attention: Syndrome LMR

LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque.

27. En prévention, nous vous conseillons de:

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

28. Cet appareil est exclusivement conçu pour une utilisation avec de l'équipement informatique et en intérieur.

Manuel d'instruction

29. Ne laissez pas l'appareil tomber sur le sol. Le circuit interne pourrait être endommagé.
30. N'utilisez pas le produit s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.
31. Tenez les animaux domestiques éloignés de cet appareil et assurez-vous que les enfants sont surveillés et ne jouent pas avec. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les jeunes enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont les capacités sont insuffisantes, physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
32. Assurez-vous que le câble ne présente pas de risque de trébuchement ou d'enchevêtrement.

Contenu de l'emballage :

Clavier gaming
Manuel d'instruction

Caractéristiques :

Clavier Gaming	
Type	AZERTY
Touches	105
Matière	ABS et Metal
Effet Lumineux	Retro éclairage LED RGB
Connectivité	USB
Longueur du cable	1.4m

Instruction du clavier :

Branchez l'extrémité USB à votre PC et vous pouvez commencer à l'utiliser.

Le rétro éclairage LED s'allumera une fois que le clavier sera branché.

1. La touche ② sur le schéma ci-dessous sert de bouton ON/OFF pour le rétro-éclairage LED
2. Pour régler l'intensité de la luminosité utilisez les touches ①+③ du schéma ci dessous pour augmenter la luminosité et ①+④ pour diminuer la luminosité.

Manuel d'instruction



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle.
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.