

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOS223

Masseur multifonction XXL 6 en 1

XXL 6-in-1 multifunction massager / Masajeador multifunción XXL 6 en 1 / XXL-
Multifunktionsmassagegerät 6 in 1 / Massaggiatore multifunzione XXL 6 in 1 /
Massajador multifunções 6 em 1 XXL / XXL 6-in-1 multifunctioneel massageappa



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr



Figure 1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixeur, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu.

www.livoo.fr

Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est à usage domestique uniquement.
2. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance quand il est branché, sauf s'il est en charge.
3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
4. N'utilisez l'appareil que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation est à proscrire.
5. Maintenez l'appareil éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais un objet dans les fentes de l'appareil.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à +40°C, ni à la lumière directe du soleil, ni à la poussière.

AVERTISSEMENT

8. Maintenez l'appareil au sec.
9. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
11. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
12. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
13. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
14. Ne démontez pas les vis ou n'essayez pas de démonter l'équipement et de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.
15. N'utilisez pas l'appareil au-dessus du cou ou de toute partie dure ou osseuse du corps. Utilisez le produit uniquement sur les tissus mous du corps sans provoquer de douleur ou d'inconfort.
16. Débranchez toujours le câble USB de l'appareil immédiatement après utilisation, sauf s'il est en cours de chargement.

17. Utilisez uniquement le câble USB fourni.
18. MISE EN GARDE: débranchez le câble USB ou l'adaptateur (non fourni) avant de nettoyer l'appareil.
19. L'appareil doit être alimenté uniquement à très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
20. Si vous utilisez un adaptateur (non fourni), utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation 5V.
21. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:
- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

Caractéristiques techniques

Entrée : DC 5V 1.5 A – batterie : DC 7.4V 2000 mAh – puissance 24W.

	Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ! Attention : Ne pas utiliser près des baignoires, des douches, des bassins ou autres récipients contenant de l'eau.
	usage intérieur seulement

Important

Si vous souhaitez utiliser l'appareil dans l'une des situations suivantes, vous ne devez pas utiliser cet appareil de massage sans l'accord de votre médecin : grossesse, complications du diabète (telles que neuropathie ou lésions rétinienues), port d'un stimulateur cardiaque, intervention chirurgicale récente, épilepsie ou migraine, hernie discale, avancement de la colonne vertébrale, décollement vertébral ou articulations rigides de la colonne vertébrale, articulations récentes, chirurgie de remplacement ou DIU, aiguille métallique ou plaque d'acier ou tout problème lié à votre santé. Ces contre-indications ne signifient pas que vous n'êtes pas en mesure d'utiliser des appareils de vibration ou des appareils d'entraînement. Nous vous recommandons de consulter un médecin avant de les utiliser.

Nettoyage et entretien

Utilisez une serviette légèrement humide pour nettoyer l'appareil et séchez avec un chiffon doux. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être emballé et stocké après nettoyage, et chargé une fois tous les six mois.

Schéma de l'appareil : Figure 1

1	Panneau de commande
2	Poignée
3	Tête de massage à cinq pieds
4	Tête de massage multipoint en forme de U

5	Tête de massage par martèlement simulé
6	Tête Massage par acupuncture simulée
7	Tête de massage par pression simulée
8	Tête de massage Shiatsu

Utilisation de l'appareil

Charger votre appareil

Chargez complètement l'appareil avant sa première utilisation. Branchez le câble USB et connectez l'extrémité USB du câble de charge au port d'un autre appareil capable de charger votre appareil. Respectez soigneusement la tension de charge maximale de l'appareil (5V) afin d'éviter d'endommager l'appareil. N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement. Votre appareil dispose de 10 vitesses. Le nombre de LED allumées à l'arrière de l'appareil indique la vitesse sélectionnée.

Votre appareil dispose de 6 têtes interchangeables pour les différentes parties du corps (bras, dos, hanches, cuisses, mollets).

Tête Massage par acupuncture simulée: Idéal pour stimuler des zones spécifiques, notamment les paumes, les pieds et les mollets.

Tête de massage par martèlement simulé: Convient pour masser toutes les parties du corps

Tête de massage multipoint en forme de U: Massage multipoint analogique pour les épaules et les jambes.

Tête de massage par pression simulée: Idéal pour masser des zones spécifiques afin de créer une sensation de pression.

Tête de massage Shiatsu: Simule la sensation de l'acupression, adaptée pour le massage d'une zone ciblée.

Tête de massage à cinq pieds : Effet de massage précis, positionnement multi-contact, ciblant des points ciblés du corps.

Mettre en place et changer les têtes

Vissez la tête de votre choix. parmi les 6 têtes de massage fournis.

Appuyez et gardez enfoncé quelques secondes la touche marche arrêt pour démarrer l'appareil et appuyez sur les flèches afin d'augmenter ou de diminuer la vitesse. Chaque pression sur un bouton augmente ou diminue la vitesse d'un niveau. La vitesse maximale est 10. La durée de fonctionnement par défaut est de 15 minutes. Pour arrêter l'appareil, appuyer sur touche marche arrêt.

Vous pouvez appuyer sur le bouton MODE pour choisir la fréquence de massage, du plus lent au plus rapide.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

• Photo non contractuelle. Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

www.livoo.fr

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day. That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible.

Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. This appliance is for household use only.
2. An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
7. Please do not expose the device to temperatures less than -10°C or greater than $+40^{\circ}\text{C}$, to direct sunlight, or to dust.

WARNING

8. Keep the appliance dry.
9. Do not wrap the cord around the appliance.
10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been

given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

11. Children shall not play with the appliance.

12. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

13. This appliance contains batteries that are non-replaceable.

14. Do not disassemble the screws or attempt to disassemble the equipment and modify this product in any way.

15. Do not use above the neck or any hard or boned part of the body. Use the product only on the soft tissues of the body without causing pain or discomfort.

16. Always disconnect the USB cable from the device immediately after use, unless it is being charged.

17. Use only the supplied USB cable.

18. CAUTION: Unplug the USB power cable or adapter (not supplied) before cleaning the unit.

19. The unit should only be supplied with the safety extra-low voltage corresponding to the unit's marking.

20. If you use adaptor (not supplied), only used adaptor with power supply 5V.

21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- Farm houses
- By clients in hotels, motels and other residential type environments
- Bed and breakfast type environments

Technical Specifications

Input: DC 5V 1.5 A – Battery: DC 3.7 V 1200mAh – power: 24 W



Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

	Indoor use only
---	-----------------

Important

If you want to use it in any of the following situations, you should not use this device without your doctor's consent. Pregnancy, complications of diabetes (such as neuropathy or retinal damage), wearing a pacemaker, recent surgery, epilepsy or migraine, disc herniation, advancement of the spine, vertebral detachment, or rigid joints of the spine, recent joints Replacement surgery or IUD, metal needle or steel plate any problems related to your health. These contraindications do not mean that you are not able to use vibration equipment or training equipment, we recommend that you consult a doctor before use.

Cleaning and maintenance

Use a slightly damp towel to clean device and dry with a soft cloth. If it is not used for a long period of time, it should be packed and stored after cleaning, and loaded once every six months.

Drawing of the device

Figure 1

Use of the device

How to charge the equipment:

Fully charge the device before first use. Plug in the USB cable and connect the USB end of the charging cable to another device capable of charging your device. Carefully observe the

1	Control Panel	5	Simulated Hammering Massage Head:
2	Handful	6	Head Simulated Acupuncture Massage
3	Five-foot massage head	7	Simulated pressure massage head
4	U-shaped multi-point massage head	8	Shiatsu massage head

maximum charging voltage of the device (5V) to avoid damage to the device. Do not use device while charging.

Your machine has 10 speeds. The number of lit LEDs indicates the selected speed.

Your device comes with 6 interchangeable heads for different parts of the body (arms, back, hips, thighs, calves).

Simulated acupuncture massage head: Ideal for stimulating specific areas, including palms, feet, and calves.

Simulated hammering massage head: Suitable for massaging all parts of the body most of the time.

U-shaped multipoint massage head: Analog multipoint massage for shoulders and legs.

Simulated pressure massage head: Ideal for massaging specific areas to create a pressure sensation.

Shiatsu massage head: Simulates the sensation of acupressure, suitable for massaging specific areas.

Five-leg massage head: Provides precise massage effects with multi-contact positioning, targeting specific points on the body.

Installing and Changing the Massage Heads

Screw on the massage head of your choice. Press and hold the ON/OFF switch for a few seconds to start the device, then use the arrow buttons to increase or decrease the speed. Each press of the button increases the speed by one level, up to level 10. The default operating time is 15 minutes. Press ON/OFF to stop the device. You can press the MODE button to select the massage frequency from slowest to fastest.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

. Non contractual illustration. Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarlo a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria.

Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Este electrodoméstico es solo para uso doméstico.
2. Un dispositivo nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado, a menos que se esté cargando.

3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato se utiliza cerca de niños o personas con discapacidades.
4. Utilice el aparato únicamente para el propósito previsto en este manual. Se debe evitar cualquier otro uso.
5. Asegúrese de mantener el aparato alejado de superficies calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en las ranuras del dispositivo.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas inferiores a -10 °C o superiores a +40 °C, luz solar directa ni polvo.

8. ADVERTENCIA

Mantenga el dispositivo seco.

9. No enrolle el cable alrededor del aparato.
10. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si se les han dado instrucciones para el uso seguro del aparato y se han comprendido los riesgos que conlleva.
11. Los niños no deben jugar con el dispositivo.
12. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
13. Este dispositivo contiene baterías que no se pueden reemplazar.
14. No desmonte los tornillos ni intente desmontar el equipo ni modifique este producto de ninguna manera.
15. No lo use por encima del cuello ni en ninguna parte dura u ósea del cuerpo. Use el producto solo en los tejidos blandos del cuerpo sin causar dolor ni molestias.
16. Desconecte siempre el cable USB del dispositivo inmediatamente después de usarlo, a menos que se esté cargando.
17. Utilice únicamente el cable USB incluido.
18. PRECAUCIÓN: Desconecte el cable USB o el adaptador (no incluido) antes de limpiar el aparato.
19. El dispositivo debe alimentarse solo a un voltaje de seguridad muy bajo correspondiente a la marca del dispositivo.

20. Si está utilizando un adaptador (no incluido), utilice únicamente un adaptador con una fuente de alimentación de 5 V.

21. Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos comerciales
- Explotaciones agrarias
- Huéspedes en hoteles, moteles y cualquier otro tipo de entorno residencial
- Ambientes tipo bed and breakfast.

Especificaciones técnicas

Entrada: DC 5V 1.5 A – batería: DC 3.7V 1200 mAh – potencia 24W.

	¡No utilice el dispositivo cerca del agua! Precaución: No lo use cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
	sólo para uso en interiores

Importante

Si desea usarla en cualquiera de las siguientes situaciones, no debe usar este aparato sin el consentimiento de su médico.

Embarazo, complicaciones de la diabetes (como neuropatía o daño en la retina), uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migraña, hernia discal, avance de la columna vertebral, desprendimiento vertebral o articulaciones rígidas de la columna vertebral, cirugía reciente de reemplazo de articulaciones o DIU, aguja de metal o placa de acero, cualquier problema relacionado con su salud. Estas contraindicaciones no significan que no pueda usar equipos de vibración o equipos de entrenamiento, le recomendamos que consulte a un médico antes de usarlo.

Limpieza y mantenimiento

Utilice una toalla ligeramente húmeda para limpiar el aparato y séquelo con un paño suave.

Si no se usa durante mucho tiempo, debe empacarse y almacenarse después de la limpieza, y cargarse una vez cada seis meses.

Diagrama del dispositivo: Figura 1

1	Panel de control
2	Puñado

5	Cabezal de masaje de martilleo simulado:
6	Masaje de Acupuntura Simulada en la Cabeza

3	Cabezal de masaje de cinco pies
4	Cabezal de masaje multipunto en forma de U

7	Cabezal de masaje de presión simulado
8	Cabezal de Masaje Shiatsu

Uso del dispositivo

Carga tu dispositivo

Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso. Conecte el cable USB y conecte el extremo USB del cable de carga al puerto de otro dispositivo que pueda cargar su dispositivo. Respete con cuidado el voltaje de carga máximo del dispositivo (5 V) para evitar daños al dispositivo. No utilice el dispositivo mientras se carga. Tu dispositivo tiene 10 velocidades. El número de LED encendidos en la parte posterior del dispositivo indica la velocidad seleccionada. Su dispositivo tiene 6 cabezas intercambiables para diferentes partes del cuerpo (brazos, espalda, caderas, muslos, pantorrillas).

Masaje de Acupuntura Simulada en la Cabeza: Ideal para estimular áreas específicas, incluyendo palmas, pies y pantorrillas.

Cabezal de masaje de martilleo simulado: adecuado para masajear todas las partes del cuerpo la mayor parte del tiempo.

Cabezal de masaje multipunto en forma de U: Masaje multipunto analógico para hombros y piernas.

Cabezal de masaje de presión simulada: Ideal para masajear áreas específicas para crear una sensación de presión.

Cabezal de Masaje Shiatsu: Simula la sensación de acupresión, adecuado para masajear zonas específicas.

Cabezal de masaje de cinco pies: efecto de masaje preciso, posicionamiento de contacto múltiple, dirigido a puntos específicos del cuerpo.

Configurar y cambiar cabezales

Atornille la cabeza de su elección.

Mantenga presionada la tecla de apagado durante unos segundos para iniciar el dispositivo y presione las flechas para aumentar o disminuir la velocidad. Cada pulsación del botón aumenta la velocidad en un nivel hasta la velocidad 10. El tiempo de ejecución predeterminado es de 15 minutos. Para detener el dispositivo, presione el botón de encendido.

Puede presionar el botón MODE para elegir la frecuencia de masaje de más lento a más rápido.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

. ilustración no contractuales. La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit

www.livoo.fr

ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

Zur Verringerung des Stromschlagrisikos:

1. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
2. Ein Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingesteckt ist, es sei denn, ein wiederaufladbares Gerät wird aufgeladen.
3. Eine strenge Beaufsichtigung ist bei der Benutzung dieses Geräts durch oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen notwendig.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in dieser Anleitung beschrieben.
5. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
6. Fremdkörper dürfen niemals in die Geräteöffnungen gelangen oder eingeführt werden.
7. Bitte setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, Staub oder Temperaturen von weniger als -10 °C oder mehr als +40 °C aus.

8. WARNUNG

Halten Sie das Gerät trocken.

9. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

10. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

11. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

12. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

13. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können.

14. Nehmen Sie die Schrauben nicht ab oder versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder es in irgendeiner Weise zu verändern.

15. Nicht überhalb des Halses oder auf harten oder knöchernen Körperteilen verwenden. Verwenden Sie das Produkt nur auf weichem Körpergewebe, ohne Schmerzen oder Beschwerden zu verursachen.

16. Trennen Sie das USB-Kabel immer sofort nach dem Gebrauch vom Gerät, außer wenn es gerade geladen wird.

17. Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel.

18. ACHTUNG: Ziehen Sie das USB-Netzkabel oder das USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

19. Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.

20. Wenn Sie ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) benutzen, verwenden Sie nur ein Netzteil mit 5 V.

21. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Bereichen bestimmt, wie z. B.:

- Küchenzeilen für Personal in Geschäften, Büros und anderen professionellen Umgebungen.
- Bauernhöfe
- Gäste in Hotels, Motels und anderen Arten von Wohnumgebungen.

Technische Spezifikationen

Eingang: DC 5V 1,5 A – Batterie: DC 3,7V 1200 mAh – Leistung 24W.

	Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser! Achtung: Nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwenden.
	Nur zur Verwendung in Innenräumen

Wichtig

Sie sollten diese Massagepistole nicht ohne Zustimmung Ihres Arztes verwenden, falls Sie das Gerät in einer der folgenden Situationen verwenden möchten:

Schwangerschaft, Komplikationen aufgrund von Diabetes (wie Neuropathie oder Netzhautschäden), beim Tragen eines Herzschrittmachers, nach Operation, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfällen, Wirbelsäulenschäden, Wirbelablösungen oder starre Gelenke der Wirbelsäule, nach Gelenkersatzoperationen, mit eingesetztem Intrauterinpessar, Metallnadeln oder Stahlplatten bzw. jegliche Ihre Gesundheit betreffenden Symptome. Diese Gegenanzeigen bedeuten nicht, dass Sie nicht in der Lage sein können, Vibrationsgeräte oder Trainingsausrüstung zu verwenden, wir empfehlen Ihnen jedoch, vor dem Gebrauch einen Arzt zu konsultieren.

Reinigung und Wartung

Verwenden Sie ein leicht feuchtes Handtuch, um das Gerät zu reinigen, und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es nach der Reinigung verpackt und gelagert und alle sechs Monate aufgeladen werden.

Gerätediagramm: Abbildung 1

1	Schalttafel
2	Handvoll
3	Fünf Fuß langer Massagekopf
4	U-förmiger Mehrpunkt-Massagekopf

5	Simulierter Hämmermassagekopf:
6	Simulierte Akupunkturmassage am Kopf
7	Simulierter Druckmassagekopf
8	Shiatsu-Massagekopf

Verwendung des Geräts

Laden Sie Ihr Gerät auf

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Stecken Sie das USB-Kabel ein und verbinden Sie das USB-Ende des Ladekabels mit dem Anschluss eines anderen Geräts, das Ihr Gerät aufladen kann. Halten Sie sich sorgfältig an die maximale Ladespannung des Geräts (5 V), um Schäden am Gerät zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs. Ihr Gerät verfügt über 10 Geschwindigkeiten. Die Anzahl der LEDs, die auf der Rückseite des Geräts leuchten, zeigt die gewählte Geschwindigkeit an.

Ihr Gerät verfügt über 6 austauschbare Köpfe für verschiedene Körperteile (Arme, Rücken, Hüften, Oberschenkel, Waden).

Simulierte Kopfkupunkturmassage: Ideal zur Stimulation bestimmter Bereiche, einschließlich Handflächen, Füße und Waden.

Simulierter Hämmermassagekopf: Geeignet für die meiste Massage aller Körperteile.

U-förmiger Mehrpunkt-Massagekopf: Analoge Mehrpunktmassage für Schultern und Beine.

Simulierter Druckmassagekopf: Ideal zum Massieren bestimmter Bereiche, um ein Druckgefühl zu erzeugen.

Shiatsu-Massagekopf: Simuliert das Gefühl der Akupressur und eignet sich für die Massage bestimmter Bereiche.

Fünf-Fuß-Massagekopf: Präziser Massageeffekt, Multi-Kontakt-Positionierung, die auf bestimmte Punkte des Körpers abzielt.

Einrichten und Wechseln von Köpfen

Schrauben Sie den Kopf Ihrer Wahl auf.

Halten Sie die Ausschalttaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu starten, und drücken Sie die Pfeile, um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern. Mit jedem Tastendruck wird die Geschwindigkeit um eine Stufe auf Stufe 10 erhöht. Die Standardlaufzeit beträgt 15 Minuten. Um das Gerät zu stoppen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Sie können die MODE-Taste drücken, um die Massagefrequenz von der langsamsten bis zur schnellsten auszuwählen.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die

aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

. Nicht vertragliche Illustration. Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno.

D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.

Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente, tranne quando si ricarica un apparecchio ricaricabile.
3. È necessaria una stretta sorveglianza quando questo apparecchio viene utilizzato da, su o vicino a bambini o invalidi.
4. Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale.
5. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
6. Non far mai cadere né inserire oggetti nelle aperture dell'apparecchio.
7. Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a -10°C o superiori a $+40^{\circ}\text{C}$, alla luce solare diretta o alla polvere.
8. **ATTENZIONE:** Mantenere l'apparecchio asciutto.
9. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.
10. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.
11. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
12. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
13. This device contains batteries that cannot be replaced.
14. Non smontare le viti e non tentare di smontare l'apparecchio e di modificare il prodotto in alcun modo.

15. Non utilizzare sul collo o su qualsiasi parte del corpo dura. Utilizzare il prodotto solo sui tessuti morbidi del corpo senza causare dolore o fastidio.
16. Scollegare sempre il cavo USB dal dispositivo subito dopo l'uso, a meno che non sia in fase di ricarica.
17. Utilizzare esclusivamente il cavo USB in dotazione.
18. **ATTENZIONE:** scollegare il cavo di alimentazione USB o l'adattatore (non in dotazione) prima di pulire l'unità.
19. L'unità deve essere alimentata solo con la bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura dell'unità.
20. Se si utilizza un adattatore (non in dotazione), utilizzare solo un adattatore da 5V.
21. Questo dispositivo è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:
 - Aree cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti professionali
 - Fattorie
 - Ospiti di alberghi, motel e altri ambienti residenziali

Specifiche tecniche

Ingresso: DC 5V 1,5 A – batteria: DC 3,7V 1200 mAh – potenza 24W.

	Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua! Attenzione: Non utilizzare vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori contenenti acqua.
	Solo per uso interno

Importante

Se si desidera utilizzare il dispositivo in una delle seguenti situazioni, non si deve utilizzare questa pistola per massaggi senza il consenso del medico.

Gravidanza, complicazioni del diabete (come neuropatia o danni alla retina), impianto di pacemaker, interventi chirurgici recenti, epilessia o emicrania, ernia del disco, avanzamento della colonna vertebrale, distacco vertebrale o articolazioni rigide della colonna vertebrale, interventi chirurgici recenti di sostituzione delle articolazioni o IUD, ago metallico o piastra d'acciaio qualsiasi problema legato alla salute. Queste controindicazioni non implicano l'impossibilità di utilizzare l'apparecchiatura per le vibrazioni o l'allenamento, ma si consiglia di consultare un medico prima dell'uso.

Pulizia e manutenzione

Utilizzare un asciugamano leggermente umido per pulire l'apparecchio e asciugare con un panno morbido.

Se non viene utilizzato per molto tempo, deve essere imballato e conservato dopo la pulizia e caricato una volta ogni sei mesi.

Schema del dispositivo: Figura 1

1	Pannello di controllo
2	Manciata
3	Testina massaggiante a cinque piedi
4	Testina massaggiante multipunto a forma di U

5	Testa di massaggio martellante simulato:
6	Massaggio simulato di agopuntura alla testa
7	Testina di massaggio a pressione simulata
8	Testina massaggiante shiatsu

Utilizzo del dispositivo

Carica il tuo dispositivo

Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo. Collega il cavo USB e collega l'estremità USB del cavo di ricarica alla porta di un altro dispositivo in grado di caricare il dispositivo. Rispettare attentamente la tensione di carica massima del dispositivo (5V) per evitare danni al dispositivo. Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica. Il tuo dispositivo ha 10 velocità. Il numero di LED accesi sul retro del dispositivo indica la velocità selezionata.

Il dispositivo è dotato di 6 testine intercambiabili per diverse parti del corpo (braccia, schiena, fianchi, cosce, polpacci).

Massaggio di agopuntura simulato alla testa: ideale per stimolare aree specifiche, tra cui palmi, piedi e polpacci.

Testina di massaggio martellante simulato: adatta per massaggiare tutte le parti del corpo per la maggior parte del tempo.

Testina massaggiante multipunto a forma di U: massaggio multipunto analogico per spalle e gambe.

Testina di massaggio a pressione simulata: ideale per massaggiare aree specifiche per creare una sensazione di pressione.

Testina massaggiante shiatsu: Simula la sensazione di digitopressione, adatta per massaggiare aree specifiche.

Testina massaggiante a cinque piedi: effetto massaggio preciso, posizionamento multi-contatto, mirato a punti specifici del corpo.

Impostazione e sostituzione delle testine

Avvitare la testa di tua scelta.

Tenere premuto il tasto di spegnimento per alcuni secondi per avviare il dispositivo e premere le frecce per aumentare o diminuire la velocità. Ogni pressione del pulsante aumenta la velocità di un livello fino alla velocità 10. Il tempo di esecuzione predefinito è 15 minuti. Per arrestare il dispositivo, premere il pulsante di accensione.

È possibile premere il pulsante MODE per scegliere la frequenza di massaggio dalla più lenta alla più veloce.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del

cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

• Illustrazione non contrattuale. Informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

PT

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

Para reduzir o risco de choque elétrico:

1. Este aparelho é destinado apenas para uso doméstico.
2. Um aparelho nunca deve ser deixado sem monitoramento quando estiver conectado, exceto quando carregando um aparelho recarregável.
3. Uma supervisão estrita é necessária quando este aparelho for utilizado por, ou perto de crianças ou pessoas com deficiências físicas.

4. Utilize este aparelho apenas para seu uso destinado conforme descrito neste manual.
5. Mantenha o cabo distante das superfícies aquecidas.
6. Nunca derrube ou insira nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho.
7. Não exponha o dispositivo a temperaturas menores do que -10 °C ou maiores do que +40 °C, à luz solar direta ou ao pó.
8. ADVERTÊNCIA: Mantenha o aparelho seco.
9. Não envolva o cabo ao redor do aparelho
10. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de oito anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
11. As crianças não devem brincar com o aparelho.
12. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
13. Este dispositivo contém pilhas que não podem ser substituídas.
14. Não desmonte os parafusos ou tente desmontar o equipamento e modifique este produto de qualquer maneira.
15. Não utilize acima do pescoço ou qualquer parte dura ou com ossos do corpo. Utilize o produto apenas nos tecidos macios do corpo sem causar dor ou desconforto.
16. Desligar sempre o cabo USB do dispositivo imediatamente após a sua utilização, a menos que este esteja a ser carregado.
17. Utilize apenas o cabo USB fornecido.
18. ATENÇÃO: desconecte o cabo de alimentação ou adaptador (não fornecido) antes de limpar a unidade.
19. A unidade deve apenas ser fornecida com tensão extra-baixa de segurança correspondente à marcação da unidade.
20. Se utilizar um adaptador (não fornecido), utilize um apenas com tensão de 5 V.
21. Este dispositivo destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, como por exemplo:

- Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais
- Quintas
- Hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais
- Ambientes do tipo cama e pequeno-almoço

Especificações técnicas

Entrada: DC 5V 1.5 A – bateria: DC 3.7V 1200 mAh – potência 24W.

	Não utilize o dispositivo perto da água! Cuidado: Não use perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água.
	Apenas para utilização em interiores

Importante

Se quiser utilizar em quaisquer das seguintes situações, não deve utilizar esta pistola de massagem sem o consentimento do seu médico.

Gravidez, complicações de diabetes (como neuropatia ou dano de retina), vestir um marca-passo, cirurgia recente, epilepsia ou enxaqueca, hérnia de disco, avanço da espinha, deslocamento vertebral ou articulações rígidas da espinha, cirurgia de substituição de articulações recentes ou IUD, agulha metálica ou placa de inox, quaisquer problemas relacionados à sua saúde. Essas contraindicações não significa que pode utilizar o equipamento de vibração ou equipamento de treinamento, recomendamos que consulte um médico antes do uso.

Limpeza e manutenção

Use uma toalha ligeiramente húmida para limpar o aparelho e seque com um pano macio.

Se não for usado por muito tempo, deve ser embalado e armazenado após a limpeza, e cobrado uma vez a cada seis meses.

Diagrama do dispositivo: Figura 1

1	Painel de Controlo	5	Cabeça de massagem de martelo simulada:
2	Punhado	6	Massagem de Acupuntura Simulada de Cabeça
3	Cabeça de massagem de cinco pés	7	Cabeça de massagem de pressão simulada
4	Cabeça de massagem multiponto em forma de U	8	Shiatsu Massagem Cabeça

Utilização do dispositivo

Carregue o seu dispositivo

Carregue totalmente o dispositivo antes da primeira utilização. Ligue o cabo USB e ligue a extremidade USB do cabo de carregamento à porta de outro dispositivo que possa carregar o dispositivo. Respeite cuidadosamente a tensão máxima de carregamento do dispositivo (5V) para evitar danos ao dispositivo. Não utilize o dispositivo durante o carregamento. O seu dispositivo tem 10 velocidades. O número de LEDs acesos na parte traseira do dispositivo indica a velocidade selecionada.

Seu dispositivo tem 6 cabeças intercambiáveis para diferentes partes do corpo (braços, costas, quadris, coxas, panturrilhas).

Massagem de Acupuntura Simulada de Cabeça: Ideal para estimular áreas específicas, incluindo palmas, pés e panturrilhas.

Cabeça de massagem de martelo simulada: Adequado para massagear todas as partes do corpo na maioria das vezes.

Cabeça de massagem multiponto em forma de U: Massagem analógica multiponto para ombros e pernas.

Cabeça de Massagem de Pressão Simulada: Ideal para massajar áreas específicas para criar uma sensação de pressão.

Shiatsu Massagem Cabeça: Simula a sensação de acupressão, adequado para massagear áreas específicas.

Cabeça de massagem de cinco pés: Efeito de massagem preciso, posicionamento multi-contato, visando pontos específicos do corpo.

Configurar e mudar cabeças

Parafuse na cabeça de sua escolha.

Mantenha pressionada a tecla de desligamento por alguns segundos para iniciar o dispositivo e pressione as setas para aumentar ou diminuir a velocidade. Cada toque no botão aumenta a velocidade em um nível até a velocidade 10. O tempo de execução padrão é de 15 minutos. Para parar o dispositivo, pressione o botão liga/desliga.

Você pode pressionar o botão MODE para escolher a frequência de massagem da mais lenta para a mais rápida.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual. O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt.

Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid

voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

Om het risico op elektrische schokken te verminderen:

1. Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
2. Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer de stekker in het stopcontact zit, behalve bij het opladen van een oplaadbaar apparaat.
3. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen of gehandicapte personen.
4. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
5. Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
6. Laat nooit een voorwerp vallen of in een van de openingen van het apparaat steken.
7. Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen lager dan -10°C of hoger dan $+40^{\circ}\text{C}$, aan direct zonlicht of aan stof.

WAARSCHUWING

8. Houd het apparaat droog.
9. Wikkel het snoer niet om het apparaat.
10. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van

het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen.

11. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
12. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
13. Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.
14. Demonteer de schroeven niet en probeer de apparatuur niet te demonteren en wijzig dit product op geen enkele manier.
15. Niet gebruiken boven de nek of een hard of deel van het lichaam waar botten voelbaar zijn. Gebruik het product alleen op de zachte weefsels van het lichaam zonder pijn of ongemak te veroorzaken.
16. Koppel de USB-kabel altijd onmiddellijk na gebruik los van het apparaat, tenzij het wordt opgeladen.
17. Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel.
18. LET OP: Trek de USB-voedingskabel of -adapter (niet meegeleverd) los alvorens het apparaat te reinigen.
19. Het apparaat mag alleen worden geleverd met de extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering van het apparaat.
20. Als u een adapter gebruikt (niet meegeleverd), gebruikt u alleen een adapter met een 5 V.
21. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen
 - Boerderijen
 - Gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
 - Bed and breakfast-achtige omgevingen

Technische specificaties

Ingang: DC 5V 1.5 A – batterij: DC 3.7V 1200 mAh – vermogen 24W.

	Gebruik het apparaat niet in de buurt van water! Let op: Niet gebruiken in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere containers met water.
	Alleen voor gebruik binnenshuis

--	--

Belangrijk

Als u het in een van de volgende situaties wilt gebruiken, moet u dit massagepistool niet gebruiken zonder toestemming van uw arts.

Zwangerschap, complicaties van diabetes (zoals neuropathie of retinale schade), het dragen van een pacemaker, recente operatie, epilepsie of migraine, hernia, vooruitgang van de wervelkolom, wervelloslating of stijve gewrichten van de wervelkolom, recente operatie voor vervangende gewrichten of spiraaltje, metalen naald of stalen plaat eventuele problemen met betrekking tot uw gezondheid. Deze contra-indicaties betekenen niet dat u geen trillingsapparatuur of trainingsapparatuur kunt gebruiken, we raden u aan een arts te raadplegen voor gebruik.

Reiniging en onderhoud

Gebruik een licht vochtige handdoek om het apparaat schoon te maken en droog af met een zachte doek.

Als het lange tijd niet wordt gebruikt, moet het na het schoonmaken worden verpakt en opgeslagen en eens in de zes maanden worden opgeladen.

Diagram van het apparaat: Figuur 1

1	Bedieningspaneel
2	Handvol
3	Massagekop van anderhalve meter
4	U-vormige meerpunts massagekop

5	Gesimuleerde hamerende massagekop:
6	Hoofd Gesimuleerde Acupunctuurmassage
7	Gesimuleerde drukmassagekop
8	Shiatsu-massagekop

Het apparaat gebruiken

Laad uw apparaat op

Laad het apparaat volledig op voor het eerste gebruik. Sluit de USB-kabel aan en sluit het USB-uiteinde van de oplaadkabel aan op de poort van een ander apparaat dat uw apparaat kan opladen. Houd u zorgvuldig aan de maximale laadspanning van het apparaat (5V) om schade aan het apparaat te voorkomen. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen. Je apparaat heeft 10 snelheden. Het aantal LED's dat aan de achterkant van het apparaat brandt, geeft de geselecteerde snelheid aan.

Uw apparaat heeft 6 verwisselbare koppen voor verschillende delen van het lichaam (armen, rug, heupen, dijnen, kuit).

Gesimuleerde acupunctuurmassage op het hoofd: Ideaal voor het stimuleren van specifieke gebieden, waaronder handpalmen, voeten en kuit.

Gesimuleerde hamerende massagekop: Geschikt voor het masseren van alle delen van het lichaam het grootste deel van de tijd.

U-vormige multi-point massagekop: Analoge multi-point massage voor schouders en benen.

Gesimuleerde drukmassagekop: Ideaal voor het masseren van specifieke gebieden om een gevoel van druk te creëren.

Shiatsu-massagekop: Simuleert het gevoel van acupressuur, geschikt voor het masseren van specifieke gebieden.

Five-Foot Massage Head: Nauwkeurig massage-effect, multi-contact positionering, gericht op specifieke punten van het lichaam.

Koppen instellen en vervangen

Schroef de kop van uw keuze erop.

Houd de uitschakeltoets een paar seconden ingedrukt om het apparaat te starten en druk op de pijlen om de snelheid te verhogen of te verlagen. Elke druk op de knop verhoogt de snelheid met één niveau tot snelheid 10. De standaard speelduur is 15 minuten. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te stoppen.

U kunt op de MODE-knop drukken om de massagefrequentie te kiezen van langzaamste naar snelste.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stichting betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten

aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE