

NEW  
2018



Grâce à sa télécommande, il se déplace dans toutes les directions pour mieux cerner sa proie ! Une fois repérée, il suffit de s'approcher doucement... de bien viser... et de sortir sa langue pour attraper un des insectes ! Il viendra se loger dans la bouche du caméléon !

- Il attrape les insectes grâce à sa langue ultrarapide !
- Le haut de sa tête et de son corps changent de couleur !
- Ses yeux tournent dans tous les sens et sa queue bouge quand il avance !
- Accessoire inclus : 3 insectes en métal.
- Effets sonores et lumineux
- Hauteur : 15 cm
- Pile: 4 piles AA : robot ;  
2 piles AAA : télécommande (non incluses)

**TÉLÉCOMMANDE  
INCLUSE**



**IL SE DÉPLACE DANS  
TOUTES LES DIRECTIONS.**



**IL SORT SA LANGUE EN APPUYANT  
SUR LA TÉLÉCOMMANDE !**



**IL CHANGE DE COULEUR  
GRÂCE À LA TÉLÉCOMMANDE !**



Réf. : 88538

Gencod : 4891813885382

Colisage : 4

Packaging : Boîte fenêtre