

Distributeur de gel à capteur infrarouge



Référence: SA109
Version: 1.4
Langue: Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS, Veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

1. Veuillez suivre attentivement les règles indiquées dans ce manuel pour garantir votre sécurité.
2. Soyez attentif aux rebords, aux surfaces irrégulières, aux parties métalliques, aux accessoires et à l'emballage pour éviter des blessures ou dommages.
3. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants. Notez que cet appareil n'est pas comestible et qu'il est interdit de le placer dans la bouche.
4. Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne démontez pas l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie, une électrocution, une panne complète de l'appareil, etc. lesquels ne sont pas couverts par la garantie.
5. N'utilisez pas de diluants ou de liquides volatiles pour nettoyer l'appareil. Gardez à l'esprit que la surface ne doit être essuyée qu'avec un chiffon propre et sec.
6. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement où les températures et l'humidité sont importantes ; idéalement, l'appareil doit être utilisé dans un endroit non poussiéreux et sans exposition directe au soleil, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du capteur infrarouge.
7. N'insérez pas d'objets comme des aiguilles dans cet appareil.
8. Ne touchez pas cet appareil avec les mains mouillées pour éviter un électrochoc.
9. Evitez de faire tomber l'appareil ou de la faire entrer en collision avec d'autres objets.
10. En cas de situations anormales ou de problème survenant pendant l'utilisation de l'appareil, stoppez immédiatement l'utilisation.
11. Si l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
12. Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
13. Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
14. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.
15. N'immergez pas l'appareil ou sa base dans l'eau ou tout autre liquide.
16. Ne placez pas l'appareil dans le lave-vaisselle.

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Notice d'utilisation

ATTENTION

Afin d'assurer la bonne utilisation de l'appareil :

- Le distributeur de gel à capteur infrarouge est conçu pour distribuer uniquement des produits de type liquide standard. Les liquides en mousse contenant des granules ou des petits morceaux de fruits, etc. ne doivent pas être utilisés car ils pourraient bloquer la buse de distribution.
- Placez toujours le distributeur rempli de liquide en position verticale sur une surface plane à portée de main.
- Pour éviter un écoulement accidentel de liquide, veuillez installer les piles avant de remplir le réservoir du distributeur.
- Ne mélangez pas le gel désinfectant, le savon liquide ou la lotion etc. avec de l'eau.

Caractéristiques :

Système de détection de mouvement infrarouge

Convenit pour gels désinfectants, savons liquides, lotions, etc.

Contenance de 220 ml

3 niveaux réglables de quantité versée


Fonctionne avec 4 piles AAA (LR03) 1,5 V non incluses

Contenu de l'emballage :

1 x Distributeur de gel à capteur infrarouge

1 x Notice d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Capot supérieur
2. Ouverture du réservoir
3. Bouton de dosage, volume réglable (Faible/Moyen/Elevé/Arrêt)
4. Buse
5. Corps du distributeur en acier inoxydable
6. Voyant lumineux/fenêtre de détection
7. Capteur de mouvement amélioré supplémentaire
8. Support amovible étanche/Compartiment à piles

Notice d'utilisation

UTILISATION

Instructions

1. Placez les piles (non incluses) dans le compartiment à piles (8) comme décrit dans la section ci-dessous «Comment installer/changer les piles».
2. Dévissez le capot supérieur (1), remplissez le réservoir de liquide jusqu'au niveau requis. Le liquide ne doit contenir aucune particule solide.
3. Appuyez sur le bouton (3) et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que le voyant (6) devienne rouge, indiquant qu'il est allumé et réglé pour une distribution à faible volume.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton (3) pour changer la distribution en volume moyen.
5. Appuyez une troisième fois sur le bouton (3) pour changer le dosage en volume élevé. Appuyez à nouveau pour revenir au volume faible.
6. Placez vos mains sous la buse de liquide (4). Le voyant lumineux (6) devient rouge, puis la distribution de liquide s'enclenche automatiquement (le distributeur libère le liquide pendant une durée prédéfinie).
7. Éteignez le distributeur en appuyant sur le bouton (3) pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Comment installer/changer les piles

1. Retournez le distributeur pour avoir accès au compartiment à piles situé à la base (8) du distributeur.
2. Ouvrez le compartiment à piles en retirant le couvercle.
3. Insérez 4 piles (AAA / LR03) en vous assurant de bien respecter le sens de polarité (+/-).
4. Fermez le compartiment à piles en replaçant le couvercle.
5. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le distributeur pendant une période prolongée, veuillez retirer toutes les piles du compartiment à piles.

Notice d'utilisation

Conseils d'utilisation des piles et recyclage



* Veuillez garder les piles hors de la portée des enfants.




* Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes, avec différentes compositions ou de différentes marques afin d'éviter toute fuite éventuelle ou une explosion.

* Ne pas chauffer ou déformer les piles ni les exposer au feu.

* Ne pas jeter les piles avec vos ordures ménagères.



* Veuillez-vous renseigner auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils de recyclage des piles. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez les dans un conteneur à piles le plus proche ou rapportez les dans votre magasin.



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis