

# Rehausseur d'ordinateur USB



Référence :

TEA280

Version :

1.4

Langage :

Français



Feel good moments

## User manual

Merci d'avoir acheté un produit de la marque Livoo. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

### **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS**

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque d'étouffement.

Contient de petites pièces, afin d'éviter qu'il ne soit avalé, veuillez vous assurer que toute utilisation par des enfants est effectuée sous la surveillance d'un adulte.

N'exposez pas l'appareil à des températures anormalement élevées ou basses. Conservez l'appareil au frais (à température ambiante) dans un endroit sec et sans poussière et n'exposez jamais le produit à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ce produit ne convient pas à une utilisation sous l'eau ou dans des conditions humides. Veillez à ce que le produit reste toujours au sec.

Si vous pensez que ce produit est endommagé d'une quelconque manière, veuillez ne pas l'utiliser.

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'insérez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

Veillez à ce que le produit ne soit pas obstrué pendant l'utilisation, car cela pourrait endommager le mécanisme interne du moteur.

Veuillez éliminer les déchets et résidus à la fin de la durée de vie du produit conformément aux lois et règlements locaux.

Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de chargement.

N'essayez jamais d'accéder à la batterie intégrée ou de la remplacer.

Protégez le produit contre les chutes, les chocs et les impacts.

## **CARACTERISTIQUES**

**Entrée: 100-240V~, 50/60Hz, 0.8A**

**Sortie : DC 5V 2.1A**

**Sortie totale : DC 5V 4.2A**

**LIVOO**  
Feel good moments  
**User manual**

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Prise secteur de  
1m50



4 ports USB

Ce rehausseur vous permet de surélever votre ordinateur.

Organiseur de bureau.

Cordon d'alimentation amovible de 1m50 fournit.

4 ports USB de chargement.

# LIVOO

Feel good moments

## User manual



### Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries)

The European Directive 2012/19/UE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

CE



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.