

Notice d'utilisation

User Manual / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOH146V

Aspirateur à main multifonction

Multifunction hand hoover / Aspiradora manual multifunción / Multifunktionaler
Handstaubsauger / Aspirapolvere manuale multifunzione / Aspirador de mão
multifuncional / Multifunctionele handstofzuiger



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien. C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles. Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Consigne de securite

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

- Utilisez l'appareil uniquement dans des endroits secs.
- Gardez ce produit éloigné des flammes nues telles que des bougies.
- Ne placez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer ce produit.
- Ne tentez pas de réparer ce produit vous-même, consultez un technicien agréé.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et stocké dans un endroit frais et sec.
- La surveillance d'un adulte est recommandée si les enfants utilisent ce produit.
- Ne laissez pas tomber le produit, des impacts sévères pourraient l'endommager.
- Assurez-vous que les nourrissons et les enfants ne jouent pas avec des sacs en plastique ou des matériaux d'emballage. • Ne jamais aspirer de l'eau ou un autre liquide
- Ne jamais aspirer une substance inflammable
- Ne jamais aspirer des cendres non refroidies
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
- MISE EN GARDE: débranchez le câble USB ou l'adaptateur (non fourni) avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni.
- L'appareil doit être alimenté uniquement à très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Si vous utilisez un adaptateur (non fourni), utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation 5V.
- N'essayez pas de remplacer les batteries vous-même. Ne démontez pas l'appareil.

Caractéristiques techniques

Entrée: DC 5V 1A 40W Batterie : DC 7.4 V 1800mAh Autonomie
: 20 minutes.

Schema de l'appareil : Figure 1

1	Marche arrêt
2	Poignée
3	Embout du réservoir

4	Réservoir
5	Filtre Hepa
6	Fixation arrière

Avant sa première utilisation, chargez complètement l'appareil. Branchez le câble USB et connectez l'extrémité USB du câble de charge au port d'un autre appareil capable de charger votre appareil. Respectez soigneusement la tension de charge maximale de l'appareil (5V) afin d'éviter d'endommager l'appareil. Pendant la charge le voyant lumineux est rouge, lorsque l'appareil est complètement chargé le voyant devient vert. N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.

Utilisation de l'appareil

4 utilisations possibles : aspiration, compression, soufflage, gonflage. Fixez le réservoir en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Adaptez ensuite l'accessoire souhaité sur l'embout du réservoir de l'appareil en enfonçant l'accessoire. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (figure 1).

Fonctions des accessoires : figure 2

Suceur plat et brosse : cet accessoire se fixe à l'avant du réservoir. Pour aspirer les textiles ou les endroits difficiles d'accès. Ajoutez la brosse pour dépoussiérer le tableau de bord de votre voiture ou des objets fragiles tels que les cadres photos, les abat jour, les livres, etc.

Accessoire pour sols et tapis : cet accessoire se fixe à l'avant du réservoir. Pour aspirer les sièges, sols et tapis de votre voiture ou tout autre textile.

Outils de gonflage : cet accessoire se fixe à l'avant du réservoir. Pour gonfler une bouée, un ballon.

Buse de soufflage et sa brosse : Cet accessoire se fixe à l'arrière du produit (figure 3). Pour souffler les bouches d'aérations , les vides poche de votre voiture ou encore le clavier de votre ordinateur.

Outils de compression : Cet accessoire se fixe à l'arrière du produit. Pour faire le vide d'air d'un sac dans lequel vous avez plié des vêtements afin de les ranger sans perte de place.

Nettoyage et entretien

Eteignez l'appareil et dévissez le réservoir en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Videz le réservoir grâce à sa trappe qui facilite l'ouverture (figure 4). Retirez le filtre HEPA. Lavez le réservoir avec un peu d'eau savonneuse. Retirez les poussières du filtre avec un autre aspirateur. Séchez le réservoir puis remettez le filtre et le réservoir en place.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les

consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Thank you for choosing a Livoo product!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the

your winter raclette, summer barbecue, or the other way around, it's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use. A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

- Use the device only in dry locations.
- Keep this product away from open flames such as candles.
- Do not place the product in direct sunlight or near heat sources. Keep away from temperatures above 40°C.
- Do not use chemicals to clean this product.
- Do not attempt to repair this product yourself; consult a certified technician.
- When the device is not in use, make sure it is properly turned off and stored in a cool, dry place.
- Adult supervision is recommended if children use this product.
- Do not drop the product – strong impacts may damage it.
- Ensure that infants and children do not play with plastic bags or packaging materials.
- Never vacuum water or any other liquid.
- Never vacuum flammable substances.
- Never vacuum ashes that are not completely cool.
- Do not immerse the device in water or any other liquid.
- WARNING: Unplug the USB cable or adapter (not included) before cleaning the device.
- Use only the supplied USB cable.
- The device must be powered only by a very low safety voltage corresponding to the marking on the device.
- If using an adapter (not included), use only an adapter with a 5V output.
- Do not attempt to replace the batteries yourself. Do not disassemble the device.

Technical Specifications

Input: DC 5V 1A 40W Battery: DC 7.4 V 1500mAh Autonomy: 20 minutes.

Drawing of the device: picture 1

1	On /off
2	Handle
3	Flap of the tank

4	Tank
5	Hepa filter
6	Back fixing part

Before using the device for the first time, fully charge it. Plug in the USB cable and connect the USB end of the charging cable to the port of another device capable of charging your device. Carefully observe the device's maximum charging voltage (5V) to avoid damaging the device. During charging, the indicator light is red, when device is fully charged, the light becomes green. Do not use the device while charging.

Use of the device

4 possible uses: suction, compression, blowing, inflation. Attach the reservoir by turning counter-clockwise. Then fit the desired accessory onto the unit's reservoir tip by pressing the accessory down. Press the on/off button (figure 1).

Accessory functions : figure 2

Crevice tool and brush: this accessory attaches to the front of the tank. For vacuuming textiles or hard-to-reach areas. Add the brush to dust your car's dashboard or fragile objects such as picture frames, lampshades, books, etc.

Floor and carpet attachment: attaches to the front of the tank. For vacuuming car seats, floors, carpets and other textiles.

Inflation tool: this accessory attaches to the front of the tank. To inflate a buoy or balloon.

Blow nozzle and brush: this accessory is attached to the rear of the product. For blowing out air vents, car pockets or computer keyboards (figure 3).

Compression tool: This accessory attaches to the back of the product. To empty a bag into which you've folded clothes, so you can store them without losing space.

Cleaning and maintenance

Switch off the appliance and unscrew the tank by turning clockwise. Empty the tank through the easy-to-open hatch. Remove the HEPA filter. Wash the tank with a little soapy water. Remove dust from the filter with another vacuum cleaner. Dry the tank, then replace the filter and tank.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the

obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

Non contractual illustration

Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles. Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

- Utilice el aparato solo en lugares secos.
- Mantenga este producto alejado de llamas abiertas como velas.
- No coloque el producto directamente al sol o al calor. Manténgalo alejado de temperaturas superiores a 40 °C.
- No utilice productos químicos para limpiar este producto.
- No intente reparar este producto usted mismo, consulte a un técnico autorizado.
- Cuando el aparato no esté en uso, asegúrese de que esté apagado correctamente y almacenado en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda la supervisión de un adulto si los niños usan este producto.
- No deje caer el producto, los golpes fuertes pueden dañarlo.
- Asegúrese de que los bebés y los niños no jueguen con bolsas de plástico ni materiales de embalaje.
- Nunca aspire agua ni otros líquidos.
- Nunca aspire sustancias inflamables.
- Nunca aspire cenizas que no estén frías.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

- **ADVERTENCIA:** Desenchufe el cable USB o el adaptador (no incluido) antes de limpiar el aparato.
- Utilice únicamente el cable USB suministrado.
- El aparato debe alimentarse solo con una tensión de seguridad muy baja correspondiente al marcado del aparato.
- Si usa un adaptador (no incluido), utilice solo un adaptador con salida de 5V.
- No intente reemplazar las baterías usted mismo. No desmonte el aparato.

Características técnicas

Entrada: DC 5V 1A 40W Batería: DC 7.4V 1500mAh Duración de la batería: 20 minutos.

Diagrama del dispositivo: Figura 1

1	Encendido/apagado
2	Puñado
3	Boquilla del tanque

4	Embalse
5	Filtro Hepa
6	Fijación trasera

Antes de usarlo por primera vez, cargue completamente el dispositivo. Conecte el cable USB y conecte el extremo USB del cable de carga al puerto de otro dispositivo que pueda cargar su dispositivo. Respete con cuidado el voltaje de carga máximo del dispositivo (5 V) para evitar daños al dispositivo. Durante la carga, la luz se enciende en rojo, cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz se vuelve verde. No utilice el dispositivo mientras se carga.

Uso del dispositivo

4 usos posibles: succión, compresión, soplado, inflado. Conecte el tanque girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj, luego coloque el accesorio deseado en la boquilla del tanque del dispositivo y presione apagado (Figura 1).

Funciones de los accesorios (Figura 2):

Herramienta para hendiduras y cepillo: Coloque la boquilla en la parte delantera del tanque y aspire textiles o lugares de difícil acceso, agregue el cepillo para quitar el polvo del tablero de su automóvil o artículos frágiles como marcos de fotos, pantallas de lámparas, libros, etc.

Accesorio para suelos y alfombras: Coloque esta boquilla en la parte delantera del depósito y aspire los asientos del coche, los suelos y las alfombras o cualquier otro textil.

Boquilla de soplado y cepillo: Conecte la boquilla a la parte posterior del dispositivo (Figura 3) y presione el botón de apagado para apagar las rejillas de ventilación, los espacios de almacenamiento de su automóvil o el teclado de su computadora.

Herramienta de inflado, herramienta de compresión: utiliza estas puntas para inflar una boya, un globo (fija la punta a la parte delantera del aparato) o aspira una bolsa en la que tienes ropa doblada para guardarla sin perder espacio (pega la punta a la parte trasera del aparato).

Limpieza y mantenimiento

Apague el dispositivo, desenrosque el tanque girándolo en el sentido de las agujas del reloj y vacíelo gracias a su escotilla que facilita la apertura (Figura 4). Retire el filtro Hepa, puede lavar el tanque y el filtro con un poco de agua y líquido para lavar platos. Seque bien y luego reemplace el filtro y el tanque.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich,

dass Sie das Gerät für den vorgesehenen Zweck benutzen, wir können keine Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Umgebungen.
- Halten Sie dieses Produkt von offenen Flammen wie Kerzen fern.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze aus. Von Temperaturen über 40 °C fernhalten.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel für dieses Produkt.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, wenden Sie sich an einen autorisierten Techniker.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß ausgeschaltet und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.
- Die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen wird empfohlen, wenn Kinder dieses Produkt benutzen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen – starke Stöße können es beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass Kleinkinder und Kinder nicht mit Plastiktüten oder Verpackungsmaterialien spielen.
- Saugen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten auf.
- Saugen Sie niemals brennbare Substanzen auf.
- Saugen Sie niemals heiße Asche auf.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. •
WARNUNG: Ziehen Sie das USB-Kabel oder den Adapter (nicht mitgeliefert) vor der Reinigung des Geräts ab.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel.
- Das Gerät darf nur mit einer sehr niedrigen Sicherheitskleinspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht. •
Verwenden Sie bei Bedarf nur einen Adapter (nicht mitgeliefert) mit 5V Ausgang.
- Versuchen Sie nicht, die Batterien selbst zu ersetzen. Öffnen Sie das Gerät nicht.

Technische Eigenschaften

Eingang: DC 5V 1A 40W Batterie: DC 7,4V 1500mAh Akkulaufzeit:

20 Minuten.

Geratediagramm: Abbildung 1

1	Ein/Aus
2	Handvoll
3	Tank-Düse

4	Stausee
5	Hepa-Filter
6	Anbau hinten

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Stecken Sie das USB-Kabel ein und verbinden Sie das USB-Ende des Ladekabels mit dem Anschluss eines anderen Geräts, das Ihr Gerät aufladen kann. Halten Sie sich sorgfältig an die maximale Ladespannung des Geräts (5 V), um Schäden am Gerät zu vermeiden. Während des Ladevorgangs leuchtet das Licht rot, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet es grün. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

Verwendung des Geräts

4 Anwendungsmöglichkeiten: Saugen, Komprimieren, Blasen, Aufblasen. Befestigen Sie den Tank, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, setzen Sie dann das gewünschte Zubehör auf die Düse des Gerätetanks und drücken Sie die Taste "Ausschalten" (Abbildung 1).

Funktionen des Zubehörs (Abbildung 2):

Fugendüse und Bürste: Befestigen Sie die Düse an der Vorderseite des Tanks und saugen Sie Textilien oder schwer zugängliche Stellen auf, fügen Sie die Bürste hinzu, um das Armaturenbrett Ihres Autos oder zerbrechliche Gegenstände wie Bilderrahmen, Lampenschirme, Bücher usw. zu entstauben.

Zubehör für Boden und Teppich: Befestigen Sie diese Düse an der Vorderseite des Tanks und saugen Sie Ihre Autositze, Böden und Teppiche oder andere Textilien auf.

Blasdüse und Bürste: Bringen Sie die Düse an der Rückseite des Geräts an (Abbildung 3), und drücken Sie die Taste "Aus/Aus", um die Lüftungsschlitze, die Staufächer Ihres Autos oder die Tastatur Ihres Computers auszublasen.

Vacuumreinigung, Kompressorreinigung. Verwenden Sie diese Tüte, um eine Bege, einen Beutel, aufzublasen (befestigen Sie die Spitze an der Vorderseite des Geräts) oder saugen Sie einen Beutel ab, in dem Sie gefaltete Kleidung aufbewahrt haben, um sie platzfrei zu verstauen (befestigen Sie die Spitze an der Rückseite des Geräts).

Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Gerät aus, schrauben Sie den Tank durch Drehen im Uhrzeigersinn ab und entleeren Sie ihn dank seiner Luke, die das Öffnen erleichtert (Abbildung 4). Entfernen Sie den Hepa-Filter, Sie können den Tank und den Filter mit etwas Wasser und Spülmittel waschen. Trocknen Sie gut ab und tauschen Sie dann den Filter und den Tank aus.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen

Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare acconto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni

all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti asciutti.
- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere come candele.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Tenere lontano da temperature superiori a 40 °C.
- Non utilizzare prodotti chimici per pulire questo prodotto.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli, rivolgersi a un tecnico autorizzato.
- Quando il dispositivo non è in uso, assicurarsi che sia spento correttamente e conservato in un luogo fresco e asciutto.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto se i bambini utilizzano questo prodotto.
- Non lasciare cadere il prodotto; forti urti potrebbero danneggiarlo.
- Assicurarsi che neonati e bambini non giochino con sacchetti di plastica o materiali da imballaggio.
- Non aspirare mai acqua o altri liquidi.
- Non aspirare mai sostanze infiammabili.
- Non aspirare mai ceneri non completamente raffreddate.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- ATTENZIONE: scollegare il cavo USB o l'adattatore (non fornito) prima di pulire il dispositivo.
- Utilizzare solo il cavo USB fornito.
- Il dispositivo deve essere alimentato esclusivamente con una tensione di sicurezza molto bassa, come indicato sul dispositivo.
- Se si utilizza un adattatore (non fornito), usare solo un adattatore con uscita da 5V.
- Non tentare di sostituire le batterie da soli. Non smontare il dispositivo.


Caratteristiche tecniche

Ingresso: DC 5V 1A 40W Batteria: DC 7.4V 1500mAh Durata della batteria: 20 minuti.

Schema del dispositivo: Figura 1

1	Acceso spento
2	Mancinata

4	Serbatoio
5	Filtro Hepa



Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricare completamente il dispositivo. Collega il cavo USB e collega l'estremità USB del cavo di ricarica alla porta di un altro dispositivo in grado di caricare il dispositivo. Rispettare attentamente la tensione di carica massima del dispositivo (5V) per evitare danni al dispositivo. Durante la ricarica la spia è rossa, quando il dispositivo è completamente carico la luce diventa verde. Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica.

Utilizzo del dispositivo

4 possibili utilizzi: aspirazione, compressione, soffiaggio, gonfiaggio. Fissare il serbatoio ruotandolo in senso antiorario, quindi inserire l'accessorio desiderato sull'ugello del serbatoio del dispositivo e premere lo spegnimento (Figura 1).

Funzioni degli accessori (Figura 2):

Bocchetta per fessure e spazzola: Attacca l'ugello alla parte anteriore del serbatoio e aspira i tessuti o i punti difficili da raggiungere, aggiungi la spazzola per spolverare il cruscotto della tua auto o oggetti fragili come cornici, paralumi, libri, ecc.

Accessori per pavimenti e moquette: Attacca questa bocchetta alla parte anteriore del serbatoio e aspira i sedili dell'auto, i pavimenti e i tappeti o qualsiasi altro tessuto.

Ugello di soffiaggio e spazzola: Collegare l'ugello sul retro del dispositivo (Figura 3) e premere lo spegnimento per soffiare le prese d'aria, gli vani portaoggetti dell'auto o la tastiera del computer.

Strumento di gonfiaggio, strumento di compressione: usa queste punte per gonfiare una boa, un palloncino (attacca la punta alla parte anteriore del dispositivo) o aspira una borsa in cui hai piegato i vestiti per riporli senza perdere spazio (attacca la punta sul retro del dispositivo).

Pulizia e manutenzione

Spegnere il dispositivo, svitare il serbatoio ruotandolo in senso orario e svuotarlo grazie al suo portello che ne facilita l'apertura (Figura 4). Rimuovere il filtro Hepa, è possibile lavare il serbatoio e il filtro con un po' d'acqua e detersivo per piatti. Asciugare bene e poi sostituire il filtro e il serbatoio.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhas. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides.

astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

- Utilize o aparelho apenas em locais secos.
- Mantenha este produto afastado de chamas abertas como velas.
- Não exponha o produto diretamente ao sol ou ao calor. Mantenha longe de temperaturas superiores a 40 °C.
- Não utilize produtos químicos para limpar este produto.
- Não tente reparar este produto você mesmo; consulte um técnico autorizado.
- Quando o aparelho não estiver em uso, certifique-se de que está devidamente desligado e armazenado em local fresco e seco.
- A supervisão de um adulto é recomendada se as crianças utilizarem este produto.
- Não deixe cair o produto – impactos fortes podem danificá-lo.
- Certifique-se de que bebês e crianças não brinquem com sacos plásticos ou materiais de embalagem.
- Nunca aspire água ou outro líquido.
- Nunca aspire substâncias inflamáveis.
- Nunca aspire cinzas ainda quentes.
- Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- AVISO: desligue o cabo USB ou o adaptador (não incluído) antes de limpar o aparelho.
- Utilize apenas o cabo USB fornecido.
- O aparelho deve ser alimentado apenas por uma tensão de segurança muito baixa, conforme indicado na marcação do aparelho.
- Se utilizar um adaptador (não incluído), utilize apenas um adaptador com alimentação de 5V.

- Não tente substituir as baterias por conta própria. Não desmonte o aparelho.

Características técnicas

Entrada: DC 5V 1A 40W Bateria: DC 7.4V 1500mAh Duração da bateria:
20 minutos.

Diagrama do dispositivo: Figura 1

1	Ligado/desligado
2	Punhado
3	Bico do tanque

4	Reservatório
5	Filtro Hepa
6	Fixação traseira

Antes de usá-lo pela primeira vez, carregue totalmente o dispositivo. Ligue o cabo USB e ligue a extremidade USB do cabo de carregamento à porta de outro dispositivo que possa carregar o dispositivo. Respeite cuidadosamente a tensão máxima de carregamento do dispositivo (5V) para evitar danos ao dispositivo. Durante o carregamento a luz é vermelha, quando o dispositivo está totalmente carregado a luz fica verde. Não utilize o dispositivo durante o carregamento.

Utilização do dispositivo

4 usos possíveis: sucção, compressão, sopro, inflação. Conecte o tanque girando no sentido anti-horário, em seguida, encaixe o acessório desejado no bocal do tanque do dispositivo e pressione o desligamento (Figura 1).

Funções dos acessórios (Figura 2):

Ferramenta de fenda e escova: Fixe o bico na frente do tanque e aspire têxteis ou locais de difícil acesso, adicione a escova para polvilhar o painel do seu carro ou itens frágeis, como molduras, abajures, livros, etc.

Acessório para pavimentos e alcatifas: Fixe este bocal à frente do depósito e aspire os assentos do seu automóvel, pavimentos e tapetes ou qualquer outro têxtil.

Bico de sopro e escova: Conecte o bico à parte traseira do dispositivo (Figura 3) e pressione a desliga para soprar as saídas de ar, os espaços de armazenamento do seu carro ou o teclado do seu computador.

Ferramenta de insuflação, ferramenta de compressão: use estas pontas para inflar uma boia, um balão (prenda a ponta à frente do dispositivo) ou aspirar um saco no qual você tenha roupas dobradas, a fim de armazená-las sem perder espaço (prenda a ponta na parte de trás do dispositivo).

Limpeza e manutenção

Desligue o dispositivo, desenrosque o tanque girando no sentido horário e esvazie-o graças à sua escotilha que facilita a abertura (Figura 4). Remova o filtro Hepa, você pode lavar o tanque e filtrar com um pouco de água e líquido de lavagem de louça. Seque bem e, em seguida, substitua o filtro e o tanque.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

- Gebruik het apparaat alleen op droge plaatsen.
- Houd dit product uit de buurt van open vuur, zoals kaarsen.
- Plaats het product niet in direct zonlicht of hitte. Vermijd temperaturen boven de 40 °C.
- Gebruik geen chemische producten om dit product schoon te maken. • Probeer dit product niet zelf te repareren, raadpleeg een erkende technicus.
- Zorg ervoor dat het apparaat goed is uitgeschakeld en op een koele, droge plaats wordt bewaard wanneer het niet in gebruik is.
- Toezicht door een volwassene wordt aanbevolen als kinderen dit product gebruiken.

- Laat het product niet vallen – harde schokken kunnen het beschadigen.
 - Zorg ervoor dat baby's en kinderen niet met plastic zakken of verpakkingsmateriaal spelen.
- Zuig nooit water of andere vloeistoffen op.
- Zuig nooit brandbare stoffen op.
- Zuig nooit hete as op.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- WAARSCHUWING: koppel de USB-kabel of adapter (niet meegeleverd) los voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel.
- Het apparaat mag alleen worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning zoals aangegeven op het apparaat.
- Als u een adapter gebruikt (niet meegeleverd), gebruik dan alleen een adapter met een 5V uitgang.
- Probeer de batterijen niet zelf te vervangen. Demonteer het apparaat niet.

Technische kenmerken

Ingang: DC 5V 1A 40W Batterij: DC 7.4V 1500mAh Levensduur batterij: 20 minuten.

Diagram van het apparaat: Figuur 1

1	Aan/uit
2	Handvol
3	Tank mondstuk

4	Reservoir
5	Hepa-filter
6	Achterste bevestiging

Voordat u het voor de eerste keer gebruikt, laadt u het apparaat volledig op. Sluit de USB-kabel aan en sluit het USB-uiteinde van de oplaadkabel aan op de poort van een ander apparaat dat uw apparaat kan opladen. Houd u zorgvuldig aan de maximale laadspanning van het apparaat (5V) om schade aan het apparaat te voorkomen. Tijdens het opladen is het lampje rood, wanneer het apparaat volledig is opgeladen wordt het lampje groen. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.

Het apparaat gebruiken

4 mogelijke toepassingen: zuigen, compressie, blazen, opblazen. Bevestig de tank door deze tegen de klok in te draaien, plaats vervolgens het gewenste accessoire op het mondstuk van de tank van het apparaat en druk op de stroom uit (Figuur 1).

Functies van de accessoires (Figuur 2):

Kierenzuiger en borstel: Bevestig het mondstuk aan de voorkant van de tank en stofzuig textiel of moeilijk bereikbare plaatsen, voeg de borstel toe om het dashboard van uw auto of breekbare voorwerpen zoals fotolijsten, lampenkappen, boeken, enz. af te stoffen.

Vloer- en tapijtaccessoire: Bevestig dit mondstuk aan de voorkant van de tank en stofzuig uw autostoelen, vloeren en tapijten of ander textiel.

Blasmonstator en boei: bevestig het mondstuk aan de voorkant van het apparaat (figuur 3) en druk op de stroom uit om de ventilatieopeningen, de opslagruimtes van uw auto of het toetsenbord van uw computer uit te blazen.

Opblaastool, compressietool: gebruik deze tips om een boei, een ballon op te blazen (bevestig de punt aan de voorkant van het apparaat) of een zak waarin u opgevouwen kleding hebt opgeblazen om ze op te bergen zonder ruimte te verliezen (bevestig de punt aan de achterkant van het apparaat).

Reiniging en onderhoud

Schakel het apparaat uit, schroef de tank los door deze met de klok mee te draaien en leeg deze dankzij het luik dat het openen vergemakkelijkt (Figuur 4). Verwijder het Hepa-filter, u kunt de tank en filter wassen met een beetje water en afwasmiddel. Droog goed af en plaats vervolgens het filter en de tank terug.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak

is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



VOO

P 61071

7452 Mundolsheim - FRANCE